

N.O.R.I.S. srl - Piazza Alpini d'Italia, 11
43015 - PONTE TARO di NOCETO (PARMA) ITALY
Tel. ++39-0521 615157 / 656915 - Fax ++39-0521 616071
www.noris-mdn.com - noris@noris-mdn.com

Set di prese medicale

Strip di prese in alluminio - Certificata TÜV SÜD



- Certificata TÜV SÜD, struttura in robusto alluminio
- 5 prese certificate VDE
- Doppio fusibile su ogni presa
- Cavo da 2,5 mm² robusto e dotato di rinforzo antipiega
- Stabile alle variazioni di tensione sulla linea
- Installabile su binari a parete o carrelli standard

Questa strip di prese MED5 ZPA è progettata per l'utilizzo in sistemi elettromedicali. E' conforme agli standard DIN VDE 0620-1:2010 ed EN 60601-1:2006 (Sezione equalizzazione potenziale). Con una connessione aggiuntiva per la compensazione di potenziale per ogni presa, diventa conforme anche alle specifiche DIN 42801. Una clamp di chiusura evita l'aggiunta o la rimozione non intenzionale delle singole spine. Viene utilizzata in zone dove anche un singola variazione delle condizioni di alimentazione potrebbe causare pericolo per la vita del paziente. Indispensabile nel caso in cui, per esempio, il sistema principale di messa a terra fosse interrotto.

DATI TECNICI:

Inserto presa fusibile:	2 fusibili 05x20mm (DIN EN 60127 - 2/VDE 0820-2) su ogni presa
Spina ZPA:	conforme DIN 42801
Carico per presa:	max. 2000 W
Carico dell'intera strip:	max .3600 W
Dimensioni (L x P x H):	350 x 80 x 80 mm
Lunghezza cavo:	3m
Alloggiamento:	Alluminio anodizzato
Conformità:	DINVDE 0620-1:2010 e EN 60601-1:2006 (Sez. equalizzazione potenziale)